



## **Cikkszám:**

KPÓT2

## **Leírás:**

5/4" –os galvanizált acélszöböl hajlított szerkezet, a talajhoz rögzíthető 1 db talpon csuklópontokkal, 2 db kulccsal, 2 db fényvisszaverő fóliával.

## **Méreték:**

	Függőleges helyzetben:	Vízszintes helyzetben:
Magasság:	450 mm	50 mm
Szélesség:	400 mm	400 mm
Terpesztés:	250 mm	640 mm

## **Felszerelés:**

Felszerelés előtt meg kell győződni a talaj egyenességéről úgy, hogy a szerkezetet lefektetjük a felszerelés helyére és annak a csavarozható talpai és ütköző lemezei a talajhoz érjenek. A felszerelés a szerkezet felállított és bezárt állapotában történjen, úgy hogy a parkolóőr talpa feküdjenek a talajra. A rögzítés a talajhoz tiplivel, csavarral, vagy dübellel történjen a talaj szilárdságától függően (ezek nem tartozéka a szerkezetnek). Amennyiben a felszerelés helyén a talaj nem megfelelő szilárdságú, úgy a rögzítési pontok helyére betontuskót ajánlunk készíteni, vagy bebetonozható talppal ajánljuk megrendelni a szerkezetet. A helytelenül elvégzett felszerelésből eredő sérülésekért és hibáért, valamint törésért felelőséget nem vállalunk.

## **Használati utasítás:**

A parkolóőr függőleges állapotban a középső rúdban elhelyezett cylinderbetétes zárral rögzíthető. Helyezze a kulcsot a cylinderbetétbe, fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki a cylinderbetétet a kulcs megfogásával. Kézzel fogja meg a parkolóőrt és fektesse le. A parkolóőr felállításához (zárásához) a fenti műveletet fordítva végezze el. A cylinderbetéttel csak függőleges állapotba rögzíthető a parkolóőr. Gondoskodjon róla, hogy a lakat zárjába sár, vagy más szennyeződés ne kerüljön.

Figyelem! A parkolóőr nem alkalmas arra, hogy gépjárművekkel áthajtsanak rajta, vagy azon gépjárművek tartózkodjanak. Amennyiben a parkolóőr a nem megfelelő felszerelés miatt lefektetett állapotba nem fekszik fel a burkolatra, és azon gépjármű átmegegy, a szerkezet deformálódhat, ami a működését akadályozhatja, vagy lehetetlenné teszi.

## **Karbantartás:**

Gondoskodjon róla, hogy a cylinderbetétbe sár, vagy más szennyeződés ne kerüljön. A szerkezet különösebb karbantartást nem igényel, időszakonként kenje a forgáspontokat, ajánlot WD-40, vagy azzal egyenértékű kenőanyag.